Datum
2020-12-05
Version: 5

Bergslagslucka

Hantering av förpackning.

- Luckorna får inte utsättas för vatten, direkt solsken eller stark värme.
- Medföljande emballage är lämpligt att använda som täckning även under byggtiden. Se till att luckorna är helt täckta av emballage.
- Om det finns misstankar om att dom förvarats felaktigt, kontrollera breddmått och fuktkvot innan användning. Målfuktkvoten är 16 % och normal variation är mellan 12–18 %.
- Förvara förpackningen på plant underlag minst 20 cm ovan mark.

Montage av lucka

- Om möjligt, montera inte när det regnar eller är väldigt fuktigt.
- Innan montering kontrollera att c/c måttet mellan takstolarna är rätt.
- Luckan levereras som den skall monteras. Uppåt i paketet skall monteras utåt på taket.
- Spikblecken skall alltid monteras neråt, inåt taket. Följ ev. märkning på luckan.
- Sätt ihop och se till att skarven mellan luckorna blir minimal, pressa ihop luckorna rejält.
- Om det är väldigt varmt, kontrollera så inte not och fjäder kryper isär. Montera takpapp så snart som möjligt.
- Luckorna får bara skarvas på takstol/regel.
- Generalskarv är att rekommendera om inte konstruktör angett annat.
- Val av spik efter spikleverantörens anvisningar.
- Luckorna ska fästas med en spik per bräda och takstol utom vid skarven mellan två luckor där de ska spikas med 2 spik per bräda och takstol. Brädor med täckande bredd över 95 mm skall alltid fästas med 2 spik per takstol.
- Maximalt avstånd mellan takstolar är 1200mm
- Maximalt utstick är 400 mm vid gavel.
- Montera takpapp så snart som möjligt annars finns det risk för sättningar i luckorna med mellanrum eller resning som följd.
- För att undvika mikrobiell påväxt bör ytan målas direkt efter montering på alla ytor utomhus.
- Förekommer det mikrobiell påväxt måste luckan behandlas med PrickFri och sedan tvättas innan målning.
- Säkerställ fullgod ventilation för att undvika mikrobiell påväxt efter montering.